

TRANSFERFOLIE FLEXTAPE & FLOCKTAPE

Folie: transparente PET-Folie, 100µm

Anwendungsbereich: Zum Übertragen von SEF Digiflock- und Flexfolien

Die bedruckte Folie muss vor dem Transfer ausreichend trocknen!

So wird´s gemacht:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie
2. Kleben Sie die Transferfolie auf das entgitterte Motiv
3. Mit Transferpresse nach dem jeweiligen Verarbeitungshinweis transferieren.
4. Transferfolie warm abziehen